

**Käynnistä aggregaatti painamalla
“” näppäintä.**

**Sammuttaaksesi aggregaatin
paina joko “” tai “ ”.**

**Huomioi, että kaukosäätimen
ja aggregaatin välillä ei saa
olla mitään esteitä.**

